

CARTER DE BOITE DE VITESSES

1. Couvercle avant
2. Joint d'huile de couvercle avant
3. Joint de couvercle avant
4. Bouchon de vidange d'huile avec rondelle
5. Bouchon de niveau d'huile
6. Carter principal de boîte de vitesses
7. Bride de retenue de manchon
8. Joint
9. Bille et ressort de verrouillage extérieur
10. Levier de marche arrière avec patin
11. Goupilles creuses de positionnement - plaque centrale à carter principal
12. Pivot de levier de marche arrière
13. Plaque centrale
14. Bouchon, bille de verrouillage et ressort de sélecteur
15. Joint
16. Support de sélecteur de cinquième
17. Fourchette de sélection de cinquième
18. Arbre de pignon de marche arrière
19. Tube d'aspiration d'huile
20. Arbre de commande de pompe à huile
21. Engrenages et couvercle de pompe à huile
22. Carter de prolonge de cinquième
23. Bouchon de vidange et filtre de carter de prolonge de cinquième
24. Manchon en Ferrobestos
25. Joint d'huile

